

conanair自動モード最小構成

- ・ WiFiルーターはルーターモードで使う（DHCPを有効にする）
- ・ 基地局PCはLANポートに接続
- ・ WANポートにはなにも接続しない
- ・ 基地局PCのアドレスはDHCPで取得する設定
- ・ conanairに基地局PCのIPアドレスを設定しない

